

## Fejlfinding på FlexLink PSTN eller GSM

- Den øverste lysdiode (run) skal komme med et blink pr. sek. Hvis forbindelsen til TeleLink Centeret er ok. Ved 10 blink pr. sek. Er der ikke forbindelse til Centeret.
- Den midterste orange lysdiode (I/O COMM) er til hjælp i forbindelse med fejlfinding. Se skema nedenfor.
- Den nederste lysdiode (Line ON) lyser når der kaldes op til TeleLink Centeret.

### Blinksignaler fra I/O COMM lysdiode

Antal blink pr. 10 sek.	Forklaring	Mulig årsag
<b>0</b>	Ingen indikation	Gammel software version
<b>1</b>	OK	Ingen fejl
<b>2</b>	Tlf. registreres optaget	Fejl ved kommunikationen
<b>3</b>	Ingen klartone	Fejl ved kommunikationen
<b>4</b>	Mangler svar fra modem	Fejl ved kommunikationen
<b>5</b>	Center-adgang afvist	Oprettelse i TeleLink mangelfuld
• <b>DAT-Boks/CG-Link problemer herunder, vises kun, hvis der ikke af fejl af type 2-5</b>		
<b>6</b>	Protokol fejl (modt.nr.- sendt nr.)	DAT-Boks/CG-Link
<b>7</b>	CRC fejl	DAT-Boks/CG-Link
<b>8</b>	Ingen svar fra DAT-Boks/CG-Link	DAT-Boks/CG-Link (ledning-print-FlexLink)